

# **TEMPORIZADOR**

## **MOD. FETM**



**FLYEVER**


**Manual de Operação**

**MAN 002  
Versão 1.1**

# 1. Introdução:

O FETM é um temporizador fabricado pela Flyever.  
Esse equipamento tem a função de controlar o tempo que o relé fica ligado (batido) e desligado (desbatido).  
O tempo é dado em segundos e vai de 0- 99.

# 2. Funções:



- ① Mostrador Digital de tempo ligado
- ② Mostrador Digital de tempo desligado
- ③ Tecla para incrementar valores no tempo ligado
- ④ Tecla para decrementar valores no tempo ligado
- ⑤ Tecla para incrementar valores no tempo desligado
- ⑥ Tecla para decrementar valores no tempo desligado

### **3. Programação:**

O FETM possui 02 teclas para ajustar o tempo de relé ligado (3 e 4) e duas teclas para ajustar o tempo de relé desligado (5 e 6).

A tecla **▲** é usada para incrementar e a tecla **▼** é usada para decrementar.


Para ajustar, basta usar as teclas para colocar o valor desejado tanto no tempo de relé ligado como no tempo de relé desligado.

Após colocar os novos valores, o aparelho gravará os mesmos automaticamente.



### **4. Características Funcionais:**

Alimentação	12Vdc
Faixa de Tempo	0-99 Segundos
Corrente máx do Relé	2A
Montagem	Frontal de Painel
Teclado	04 Teclas em membrana

### **5. Esquema de ligação da borneira**



## 6. Dimensões:



Revisão	Autor	Data	Descrição
0	Antonio Antunes	24/11/2009	Versão do software Fr 2.0
1	Antonio Antunes	26/10/2011	Alimentação 12Vdc